

Verbinden Sie zu Beginn alle Teile erst lose miteinander um alle Teile zu justieren. Ziehen Sie alle Schrauben erst zum Schluß komplett an.  
Alle Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern und Splinte befinden sich am Rahmen, in einer Plastikfolie fixiert.



**Schritt 1:** Legen Sie alle Teile vor sich hin und überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit.

**Schritt 2:** Verbinden Sie den Rahmen (9) mit der Wanne (8). Verwenden Sie dabei die Schrauben mit Unterlegscheibe, Spannring und Mutter(2,3,4,5)

**Schritt 3:** Setzen Sie die beiden Räder (10) auf den Rahmen (9) und befestigen Sie diese mit der großen Unterlegscheibe (6) und dem Biegesplint (7)

**Schritt 4:** Befestigen Sie den Griff (11) mit den beiden Schrauben (2), den Unterlegscheiben (3) den Spannring (4) und der Mutter (5) an den Rahmen (9)



Lesen Sie diese Montageanleitung zu Ihrer eigenen Sicherheit gründlich durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Stellen Sie den richtigen Sitz der Bolzen und Schrauben vor jedem Gebrauch fest. Benutzen Sie die Handwagen nur für den Transport von Gegenständen und nicht zum Befördern von Tieren oder Personen! Achten Sie darauf, daß sich der Schwerpunkt der Gegenstände in der Schubkarre befindet.